

***hama***

00184084 00184087  
00184085 00184088  
00184086 00184089

# Belaidès ausinès

„Freedom Lit“



## Įspėjimas



- Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje..
- Išsamias naudojimo instrukcijas galima rasti: [www.hama.com](http://www.hama.com) -> 00184084, 00184085, 00184086, 00184087, 00184088, 00184089 -> "atsisiuntimai"

## 1. Saugos instrukcijos

- Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.
- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.
- Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius gaminius.
- Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.
- Neekspluatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas.
- Akumulatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų.
- Nelenkite ir nespauskite kabelio.
- Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.
- Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas.
- Pakuotės medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.
- Jokiu būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta garantija.
- Šį prietaisą, kaip ir visus elektros gaminius, reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminiumi blaškyti jūsų dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką.
- Nedeginkite akumulatoriaus arba gaminio.
- Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų.
- Nenaudokite gaminio įkrovimo metu!

## Įspėjimas – įkraunamas akumulatorius



- Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius arba USB jungtis.
- Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.
- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti.
- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje).
- Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) įkraukite bateriją, jei sandėliuojate ilgesnį laiką.

## Įspėjimas – magnetinis laukas



- Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį gaminį turėtų pasitarti su gydytoju, nes jis gali turėti įtakos širdies stimuliatoriaus veikimui.
- Nelaikykite banko ar panašių kortelių su magnetinėmis juostelėmis šalia ausinių. Kortelėse esantys duomenys gali būti sugadinti arba visiškai ištrinti.

## Įspėjimas - didelis garsas



- Didelis garso lygis! Kyla klausos pažeidimo pavojus.
- Kad išvengtumėte klausos praradimo, ilgą laiką nesiklausykite didelio garso.
- Visada palaikykite priimtina garso stiprumą. Garsus garsas gali sukelti laikiną klausos praradimą.
- Naudojant šį gaminį kinta aplinkos triukšmo suvokimas, todėl nevaldykite transporto priemonių ar mechanizmų naudodami šį gaminį.



## 2. Priežiūra

- Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, be pūke šluoste ir nenaudokite stiprių valymo priemonių.

### 3. Garantijos atsisakymas

„Hama GmbH & Co KG“ neprisiama jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo.

### 4. Informacija apie perdirbimą



Pastaba dėl aplinkos apsaugos:  
Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos:

elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

### 5. Atitikties deklaracija



„Hama GmbH & Co KG“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas [00184084, 00184085, 00184086,

00184087, 00184088, 00184089] atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti adresu:

www.hama.com-> 00184084, 00184085, 00184086, 00184087, 00184088, 00184089 -> "atsisiuntimai".

Dažnių juosta (-os)	2402 MHz – 2480 MHz
Didžiausia perduodama radijo dažnio galia	2.5 mW

### 6. Techniniai duomenys

	Belaidės ausinės
Ausinių ir (arba) mikrofono varža	32 Ω / < 2.2 kΩ
Ausinės ir mikrofono dažnis	20 Hz – 20kHz / 50 Hz – 8 kHz
Ausinių ir (arba) mikrofono jautrumas	98 dB / -42 dB
Veikimo nuotolis	iki 10 m
„Bluetooth“ ryšys	v5.0
Profilis	HFP V1.7 / A2DP V1.3 / AVRCP V1.6
Perdavimo dažnis	2.4 – 2.48 GHz
Akumulatorius	3.7 V Ličio polimerų įkraunama baterija
Akumulatoriaus talpa	180 mAh
Energijos suvartojimas	iki 150 mA
Įkrovimo įtampa	5V USB
Bendras svoris	120 g
Budėjimo laikas / muzikos atkūrimo laikas / pokalbių trukmė	iki 185d. / 8val. / 8val.

# ***hama***

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim/Vokietija

**Techninė konsultacija vokiečių ir anglų kalbomis**



[www.hama.com](http://www.hama.com)



+49 9091 502-0

**DG**

**CE**

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos pagal licenciją naudoja „Hama GmbH & Co KG“. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. Naudojimo instrukcijoje galimi techniniai pakeitimai. Taikomos bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos.

00184084\_85\_86\_87\_88\_89/07.21